

# **GUIDE D'INSTALLATION**

**POUR ÉCRANS ET LECTEURS VIDÉO**




# PROCÉDURE DE BRANCHEMENT DU LECTEUR VIDÉO



## ÉTAPE 1

Ouvrir l'écran et sélectionner la source correspondant au câble vidéo.



Bouton  
d'alimentation

## ÉTAPE 4

Branchez le câble de l'alimentation. (Alimentation électrique)

## ÉTAPE 2

Brancher le câble internet dans le lecteur. (Prise Ethernet)

Ports USB  
pour clavier/souris

## ÉTAPE 3

Brancher le câble vidéo dans le lecteur et l'écran. (Sorties Mini Display Port ou HDMI)

# POSITIONNEMENT DES PRISES ET DU LECTEUR VIDÉO


L'objectif est de rendre les prises et les lecteurs vidéo **facilement accessibles**, tout en les cachant de la clientèle. Il peut arriver que le lecteur ait besoin d'être redémarré manuellement, ce qui implique d'y avoir accès. Cette règle s'applique à toutes les configurations.

Lorsque possible, il peut être souhaitable d'utiliser un câble vidéo plus long et de positionner le lecteur vidéo dans un endroit plus accessible.

Le lecteur doit être bien aéré et protégé le plus possible de la poussière, des graisses, de la chaleur, de l'eau ou toute matière pouvant nuire à ses composants électroniques.

## EXEMPLES DE CONFIGURATION POUR :

### 1 ÉCRAN AVEC 1 LECTEUR




# INSTALLATION D'ÉCRANS MULTIPLES


EXEMPLES DE CONFIGURATION POUR :

**2 ÉCRANS AVEC 1 LECTEUR**

VERTICAL



HORIZONTAL



# INSTALLATION D'UNE RALLONGE USB

Au cas où un problème technique survenait et empêchait votre diffusion, il est recommandé d'avoir un contenu de remplacement sur une clé USB.

Le logiciel Netsign.tv possède une fonction de capture d'écran vous permettant facilement d'avoir une image à jour de votre contenu.

Pour afficher ce contenu, vous n'avez qu'à changer la source de votre écran pour le mode USB, à l'aide de la télécommande.

*Une rallonge USB vous permettra d'accéder facilement à votre clé.*



CLÉ USB



RALLONGE USB